

2007




РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА РАБОТА С
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ GALAXY
8/18/60/128/504/512

Honeywell



ул. „Д-р Г.М.Димитров“ 52, сграда СЕКТРОН/СОТ, 1125 София
тел.: (02) 91 982, факс: (02) 9711282, 873 25 76
e-mail: info@sectron.com



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. ВЪВЕДЕНИЕ
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАВИАТУРАТА
3. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА
4. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА
5. ОПЦИИ МЕНЮ
 - 0 - ШУНТИРАНЕ НА ЗОНИ - OMIT ZONES
 - 1 - ФОРСИРАНО ВКЛЮЧВАНЕ - FORSED SET
 - 2 - РЕЖИМ ЗВЪНЧЕ - CHIME
 - 3 - ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗОНИ - DISPLAY ZONES
 - 4 - ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ДНЕВНИК - DISPLAY LOG
 - 5 - ПЕЧАТ - PRINT
 - 6 - ТЕСТВАНЕ ЧРЕЗ ХОДЕНЕ - WALK TEST
 - 7 - ВРЕМЕ И ДАТА - TIME/DATE
 - 9 - ЛЯТНО ВРЕМЕ - SUMMER
6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФАЛШИВО ЗАДЕЙСТВУВАНИ АЛАРМИ
7. АЛАРМИ И ПОМОЩНИ СЪОБЩЕНИЯ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Вашата система **Galaxy**, фактически, е компютър, който е бил раз-
работен с помощта на последните достижения в програмното
и апа-
ратно осигуряване.

Първо и най-важно е това, че **Galaxy** удовлетворява всички
Ваши
нужди, свързани с охраната. Инженерът ще програмира и ще
настрои
системата точно към Вашите собствени изисквания.

Тези инструкции съдържат подробности, които най-много
отговарят
на изискванията за работа на Вашата система. Обаче, ако
системата
е била препрограмирана за да бъдат удовлетворени
специални изиск-
вания, тогава инженерът ще Ви обясни направените промени.

Системата е бърза и удобна за използване и се съпровожда
с ясен
текст и помощни съобщения. Въпреки това Вие трябва
внимателно да
прочетете това ръководство преди да използвате системата
и да го
запазите на подходящо, удобно място за бъдещи справки.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАВИАТУРАТА

КОДОВЕ 0 = 9

Преди потребителите да могат да използват системата, те трябва да се идентифицират с Персонален Идентификационен Номер (ПИН). Този номер се избира от 4, 5 или 6 цифри от клавишите 0-9.

КЛАВИШИ ЗА ПРЕГЛЕД

Всеки от тези клавиши ще бъде програмиран за активиране на една от системните опции. Натискането на клавиш >A след валиден код, ще стартира програмата за пълно включване. Едно натискане на клавишът <B ще стартира програмата за частично включване.

След като системна опция е била избрана, клавишите >A и <B сега могат да бъдат използвани като клавишите за преглед за изобразяване на информацията напред или назад, ако е необходимо. Задържането на клавиш за преглед в натиснато състояние води до бърз преглед на списъка за опции, а следователно осигурява бърз достъп до информацията.

ВЪВЕЖДАНЕ - ENTER ent

Клавишът ent позволява на потребителите да въвеждат кодове, данни, да правят избор в системата или потребителско ниво 1-2 да включва на системата.

ИЗЛИЗАНЕ - ESCAPE esc

Този клавиш позволява на потребителя да анулира текущата опция и да се върне към предишното ниво на опция. Следващото натискане на този клавиш винаги ще връща потребителя към началното изображение (известно като ПОСТОЯНЕН НАДПИС). Също така с помощта на клавиша esc се изтриват всякакви модификации на опция, които са били направени преди опцията да бъде отменена.

ДИЕЗ -

Клавишът # се използва за изобразяване на допълнителна информация, например, горен или долен регистър.

ЗВЕЗДИЧКА - *

Клавишът * се използва като специален функционален клавиш за осигуряване на допълнителни опции, например, разпечатване или изтриване на въведена информация.

ЛАМПА-ЗАХРАНВАНЕ - POWER LAMP

Този зелен светодиод свети, когато мрежовото захранване е включено коректно. Изключването или отказ на захранването води до изгасване на светодиода.

ЛАМПА-БАТЕРИЯ - BATTERY LAMP

Това е жълт светодиод, който свети постоянно, когато системата работи само на акумулаторна батерия (отказ на мрежовото захранване). Ако напрежението на батерията спада под допустимото ниво, жълтият светодиод започва да мига.

ПОСТОЯНЕН НАДПИС - BANNER

Постоянният надпис е съобщение, което се появява на дисплея, когато системата е снета от охрана. Това съобщение може да се променя при различни системи и може да бъде променено от инженера.

3. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ВЪВЕЖДАНЕ НА КОД - НИВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1-2

Въвеждането на всяка цифра клавиатурата отбелязва с изсвирване и със * на дисплея. След като всички цифри са въведени, натискането на клавиш **ent** ще стартира програмата за включване.

ВЪВЕЖДАНЕ НА КОД - НИВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 3-6

Въвеждането на всяка цифра клавиатурата отбелязва с изсвирване и със * на дисплея. След като всички цифри са въведени, натискането на клавиш **>** ще стартира програмата за включване.

АЛАРМА ПРИ НЕВАЛИДЕН КОД

При въвеждането на невалиден код на дисплея се появява съобщение **"INVALID CODE"**. За да се предотврати търсене на код, системата

"разрешава" само 6 въвеждания на невалидни кодове, преди да за-
действува аларма.

ПРЕДИ ВКЛЮЧВАНЕ

Преди включването на системата Вие трябва да се уверите, че всички врати и прозорци са затворени и че помещенията, охранявани от датчици за движение, са свободни от движение. След като Сте сигурни в това, въведете Вашия код за да се вземе сградата под охрана.

ВРЕМЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ

Ако всички системни зони са затворени, на дисплея ще се появи времето в секунди, за което трябва да се напусне сградата. Напуснете сградата по съгласувания маршрут.

ЗВУКОСИГНАЛИЗАТОР

По време на периода за включване звукосигнализаторът ще работи непрекъснато, ако всички врати и датчици (зони) са готови. Ако зона е била активирана по време на периода за включване, звуко-сигнализаторът ще работи накъсано. Той също ще работи накъсано по време на последните 25% от времето за включване за да предупреди, че остава малко време. Програмата за включване може да бъде спряна чрез натискане на **ESC**.

ОТВАРЯНЕ НА ЗОНИ

Ако по време на включване са били отворени или затворени зони, тогава времето за излизане ще бъде нулирано и на дисплея ще се появи броя на отворените зони и подкана за тяхния преглед. Затварянето на зоните пак ще стартира времето за излизане.

ПОСЛЕДНА ВРАТА

Процедурата за включване завършва или при затваряне на последната

врата или чрез натискане на бутона **ТЕРМИНИРАНЕ (TERMINATOR)**, сис-

темата ще се включи след 4 секунди. Звуковия сигнализатор ще из-

даде две позвънявания за да потвърди включването на системата.

ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Когато времето е истекло или е направено ръчно терминиране, дисплея става празен. Сега системата изисква коректно изключване.

4. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ЧАСТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ

Частично включване на системата се постига чрез натискане на кла-виш < след Вашия код. Всички други възможности на включването са същите, с изключение на това, че ще бъде включена само част от системата.

НОРМАЛНО ВЛИЗАНЕ

Изключването започва веднага след отваряне на последната врата или при активиране на зона за влизане. Звуковия сигнализатор ще работи бавно и потребителят трябва веднага да отиде до клавиатурата и да въведе валиден код, а след него или > или < или ent .

ОТКЛОНЯВАНЕ ОТ МАРШРУТА ЗА ВЛИЗАНЕ

При влизане в сградата потребителят трябва веднага да отиде до клавиатурата. Обаче, ако потребителят се отклони в защитена зона и наруши зона, тогава ще бъде задействувана пълна аларма. Може да бъде извикана полиция и системата трябва да бъде нулирана.

БАВНО ВЛИЗАНЕ

Потребителят трябва да въведе код преди да изтече предписаното време за влизане. Ако потребителят надхвърли времето за влизане, ще бъде задействувана пълна аларма. За да се избегне тази ситуация, звуковия сигнализатор ще започне да работи бързо след изтичане на 75% от времето за влизане за да напомни на потребителя, че това време изтича.

АНУЛИРАНЕ НА АЛАРМИ За да анулира аларма потребителят трябва да отиде направо при клавиатурата и да въведе код, а след него ent .

Звуковия сигнализатор ще продължи да работи и на дисплея ще се появи активираната аларма или, ако активираните аларми са повече от една, заедно с опцията за прегледа им. Натиснете ent след прегледа на аларми. Натиснете ent за да се върнете към постоянно-явния надпис без изтриване на списъка на аларми.

ИНЖЕНЕРСКО НУЛИРАНЕ

Отделни типове аларми изискват посещение на инженера и след про-
верката им, нулиране на системата. Ако това се случи, потребите-
лят няма да може да включи системата, докато не се направи това инженерско нулиране.

5. ОПЦИИ МЕНЮ

Системата предлага **10** опции, номерирани от **0** до **9**, които могат да бъдат избрани. След въвеждане на Вашия код и натискане на **ent** на дисплея ще се появи първата опция ШУНТИРАНЕ НА ЗОНИ. За да се избере опция, трябва да се въведе номера на опцията (**0-9**) или да се използват клавишите **>** или **<** за изобразяване на опцията. Списъка на опции (както всички списъци) се прави в цикъл, след опция **9** следва опция **0**. Списъка на опциите и описанието им са показани по-долу.

ФАБРИЧЕН	МЕСТЕН
0 - ШУНТИРАНЕ НА ЗОНИ	0
1 - ФОРСИРАНО ВКЛЮЧВАНЕ	1
2 - РЕЖИМ ЗВЪНЧЕ	2
3 - ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗОНИ	3
4 - ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ДНЕВНИКА	4
5 - ПЕЧАТ	5
6 - ТЕСТВАНЕ ЧРЕЗ ХОДЕНЕ	6
7 - ВРЕМЕ/ДАТА	7
8 - КОДОВЕ	8
9 - ЛЯТНО ВРЕМЕ	9

Горния списък може да бъде променен от монтажника, за да се удовлетворят Вашите специални изисквания. Ако промени са били направи, те трябва да бъдат отбелязани в местния списък.

0 - ШУНТИРАНЕ НА ЗОНИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Тази опция позволява на потребителя да шунтира зони преди включване на системата. Зоните трябва да бъдат разрешени за шунтиране,

в противен случай те не могат да бъдат изобразени. Зоните ще останат шунтирани само за едно включване.

ИЗБИРАНЕ НА ОПЦИЯ ЗА ШУНТИРАНЕ

Въвеждането на валиден код, последван от **ent**, води до появяване на дисплея на опцията **0 "OMIT ZONES"**.

ПРЕГЛЕД НА ЗОНИ

При въвеждане на опцията "ШУНТИРАНЕ НА ЗОНИ" на дисплея ще се появи първата зона, разрешена за шунтиране. Разрешените за шунтиране зони могат да бъдат прегледани чрез използване на клавишите **>** или **<**. Помнете, че задържането на натиснато положение на зоните.

ШУНТИРАНЕ НА ЗОНИ

След като зоната, избрана за шунтиране, е на дисплея, натискането на клавиш **#** ще информира потребителя, че тя е "ШУНТИРАНА". Използването на клавишите за преглед могат да бъдат избрани за шунтиране по същия начин и други зони.

ВКЛЮЧВАНЕ С ШУНТИРАНИ ЗОНИ

След като списъка на шунтирани зони е попълнен, потребителят може да стартира програмата за включване чрез натискане на клавиш **ent**. Системата ще започне включване и на дисплея ще се появи съобщение за потребителя: колко зони са шунтирани. Клавишът **esc** може да

на меню-
шунтирани дори
.
бъдат за-
бъде използван за връщане към опции
то. Шунтирани зони ще останат
и след използване на клавиш **esc**
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички шунтирани зони ще
писани в дневника срещу потребителя.

1 - ФОРСИРАНО ВКЛЮЧВАНЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
Опцията "Форсирано включване"
позволява на
зони,
на вклю-
изобразяват
този на-
включване.
потребителя автоматически да шунтира
които са отворени в момент на избора
чване на системата. Зоните не се
и не се избират. Зони, шунтирани по
чин, остават шунтирани само за едно

ИЗБИРАНЕ НА "ФОРСИРАНО ВКЛЮЧВАНЕ"
Опцията "Форсирано включване" се
появява на
и нати-
потребителят
включване. За
потребителят
На ди-
били
включване.
дисплея след въвеждане на валиден код
скане на **ent** . Избирайки **1**,
ще избере опцията за форсирано
да стартира форсирано включване
трябва още веднъж да натисне **ent** .
сплея ще се появи броя зони, които са
шунтирани, и секундите, останали до

НЕШУНТИРАЕМИ ЗОНИ
Някои зони не могат да бъдат шунтирани
от си-
на ди-
Тези
да свър-
стемата. В този случай те ще се появят
сплея и времето за излизане се нулира.
зони трябва да бъдат затворени преди
ши включването.

когато
избере
разрешена, води до
NOT

2 - РЕЖИМ ЗВЪНЧЕ

опция. Ко -
всички зони,
ще ак -
им.
не мо -
трябва
да се
натис -
дисплея се
"звънче". Чрез
състояние и
избора.
да бъ -
съот -

остане
обратно
програмирани

"ОПЦИЯТА НЕ Е РАЗРЕШЕНА"
Тази опция се осигурява от инженера,
това се изисква специално. Опити да се
опцията когато тя не е била
появяване на горното съобщение **"OPTION
AVAILABLE"**.

НАЗНАЧЕНИЕ

Режим "ЗВЪНЧЕ" се включва чрез тази
гато този режим е включен, тогава
програмирани от инженера за "звънче",
тивират сирена веднага след отварянето

ЗАБЕЛЕЖКА: В тази система всички зони

гат да бъдат от този тип зони.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА "ЗВЪНЧЕ" ВКЛ/ИЗКЛ

След въвеждане на потребителския код,

да се натиснат бутоните **ent 2** за
появи опцията "звънче" на дисплея. При
кане на **ent** още един път на
появява модификацията на режим
клавиш **>** се избира желаното

натискането на **ent** ще завърши

ЗАБЕЛЕЖКА: Клавишите **1** и **2** също могат
дат използвани за избор на ИЗКЛ и ВКЛ
ветно.

РЕЖИМ "ЗВЪНЧЕ"

Когато е включен на "вкл", звънчето ще
активно, докато не бъде превключено
на "изкл". Зоните, които са били

от инженера за "звънче", ще продължат да "звънят" всеки път, когато са активни. Режим "Звънче" временно се спира, когато симатемата се включва или по време на активиране на аларма.

3 - ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗОНИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Тази опция предоставя на потребителя метод за проверка на всяка зона: на нейното описание и текущото състояние.

ОПЦИЯ "ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗОНИ"
За да се избере тази опция трябва да се въведе потребителския код, да се натисне ent, а след това клавиш 3. След като тази опция се появи на дисплея, зоните могат да бъдат изобразени пак чрез натискане на ent.

АДРЕС
Адресът на зона представлява уникален четирицифров номер, който се използва за идентификация и избиране, например, 1001.

ФУНКЦИЯ
Функцията на зона се изобразява на дисплея и определя работа на зоната, например, Мигновена, Пожарна и т.н.

СЪСТОЯНИЕ
Текущото състояние на зона се изобразява като информация за шлейфа - отворен или затворен и т.н. Тази информация се допълва с информация за функцията.

ОПИСАНИЕ

Описанието на зона, ако е програмирано, се появява на долната линия на дисплея. Описанието представлява буквенно-цифров текст и описва зоната в детайли, например, Западна служебна врата.

ИЗБИРАНЕ И ПРЕГЛЕД
При влизане в менюто за изобразяване на дисплея винаги се появява адресът на зона **1001**. Другите зони могат да бъдат прегледани чрез използване на клавишите **>** или **<** и също така чрез директно избиране на отделна зона, въвеждайки младшата половина на адреса на зоната.

ИЗЛИЗАНЕ
Клавишът **ESC** анулира опцията и връща потребителя към опциите на менюто.

4 - ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ДНЕВНИКА

НАЗНАЧЕНИЕ
Тази опция предоставя на потребителя възможност да преглежда "историята" на системата. Всички събития са записани в детайли и запомнени в енергонезависима памет.

ПРЕГЛЕД НА ДНЕВНИКА
За да се избере опцията "Дневник" потребителят трябва да въведе код, а след това да се натиснат клавишите **ent 4**. След като опцията е на дисплея, тя може да бъде въведена пак чрез използване на клавиш **ent**.

СЪБИТИЯ

Събитията, разрешени за
изобразяване, съдържат
подробности на
включването, изключването и
алармите. За всяко събитие се
отбелязва време-
то и датата.

ИЗБИРАНЕ НА ДАТА
Задържайки в натиснато състояние един
от кла-
записани
бързо.
покаже пър
< се
"назад" във
време-
то.

вишите за преглед > или < датите,
в дневника, могат да бъдат прегледани
При спиране на желаната дата ще се
вото събитие на тази дата. Клавишът
използува за преглед на дневника
времето и клавишът > за "напред" във
то.

ПРЕГЛЕД НА ВСЯКО СЪБИТИЕ
Всички събития на някаква една дата
могат да
чрез
и < .

бъдат прегледани постепенно, на стъпки
използуване на клавишите за преглед >

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Клавишът # може да бъде използван
за изо-
за някои
долната
подробнос-
потребителски нива

бразяване на допълнителна информация
събития. Тази информация се появява на
линия. Информацията съдържа такива
ти като описание на зона,
и каква клавиатура се използва.

ПЕЧАТ
Чрез подключен принтер потребителят
може да
системата
Систе-

получи разпечатка на "историята" на
само при натискане на клавиш * .

събитието,
последно
мата ще започне разпечатването от
което е на дисплея, и ще свърши с
събитие.

5 - ПЕЧАТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Опцията "Печат" дава възможност на потребителя да получи разпечатка за подробната работа на системата на хартия. Опцията изисква да има поклучен към системата принтер.

ИЗБИРАНЕ НА ОПЦИЯ
За да се избере опцията "Печат" трябва да се въведе валиден код, а след него **ent** и **5**. В резултат на това опцията ще се появи на дисплея. При натискане на **ent** се изобразяват опциите, които могат да бъдат избрани. Използването на клавиш **esc** ще спре опцията "Печат" на всяки стадий.

КОДОВЕ
При натискане на клавиш **1** ще стартира разпечатка на всички потребителски кодове, която съдържа номера на потребителя, името му, потребителското ниво и дължината на кода.

ЗОНИ
При избиране на опцията "Зони" ще се разпечатат всички подробности за всяка зона в системата: адресът на зоната, функцията и описанието и. Натискането на **2** избира тази опция.

ДНЕВНИК
Пълния дневник може да бъде разпечатан чрез

до
време и
аларми.

избиране на **3**. Разпечатката ще съдържа
500 събития и подробна информация за
дата на включване, изключване и

иска раз-
ДНЕВ-
ще се
кодовете.

ВСИЧКО
В някои случаи потребителят може да
печатка на всички опции КОДОВЕ, ЗОНИ и
НИК. В този случай при натискане на **4**
стартира разпечатка, започвайки от

бил под-
съоб-
("Printer off
line).

ПОМОЩНО СЪОБЩЕНИЕ
Ако разпечатването започва без да е
ключен принтер, на дисплея ще се появи
щение, че принтера не е свързан

6 - ТЕСТВАНЕ ЧРЕЗ ХОДЕНЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Опцията "Тестване чрез ходене" предлага метод за тестване на зони за да може потребителят да се увери, че те работят коректно. Има две опции, разрешени за потребителя:

1. Потребителят може да тества всички зони по едно и също време.
2. Потребителят може да избере, кои точно зони ще бъдат тествани.

И в двата случая звуковия сигнализатор ще сочи, кога зона е отворена.

ИЗБИРАНЕ НА ОПЦИЯ

За да се избере опцията "Тестване чрез ходене" въведете валиден код, а след него **ent** и опция от менюто **6**. Опцията се появява на дисплея и сега може да бъде въведена чрез **ent**.

ЗОНИ

ВСИЧКИ ЗОНИ
Тази опция предлага тестване на ВСИЧКИ
или ИЗБРАНИ ЗОНИ. Изборът се прави
чрез въве-

тестването
избор,
включени в
разрешени за
дисплея.
всеки път
когато вси-

чрез
първата
бъде
клавишите >
тества-
клавиш
тестване. Дру-
тества-
желани зони
стар-
разлика от
включи

клавиш
остава ак-
натискане на

ждане на 1 или 2. При ВСИЧКИ ЗОНИ
започва веднага и не е необходим
тъй като всички валидни зони са
тестването. Зоните, които не са
шунтиране, няма да бъдат показани на
Звуковия сигнализатор ще се включва
когато зона се отваря и ще спира,
чки зони ще са затворени.

ИЗБРАНИ ЗОНИ
При избиране на опцията "ИЗБРАНИ ЗОНИ"
натискане на 2 на дисплея ще се появи
зона на системата. Всяка зона може да
изобразена чрез използване на
или < . Когато зоната, която ще бъде
на е на дисплея, трябва да се натисне
. Сега зоната е готова за
ги зони могат да бъдат подготвени за
не по същия начин. Когато всички
са избрани, натискането на ent ще
тира "ТЕСТВАНЕ ЧРЕЗ ХОДЕНЕ". За
опцията "ВСИЧКИ ЗОНИ" тази опция ще
нешунтираеми зони.

ЗАВЪРШВАНЕ НА "ТЕСТВАНЕ ЧРЕЗ ХОДЕНЕ"
За да се спре тази опция натиснете
esc . В противен случай опцията
тивна 20 минути след последно
клавиш.

НАЗНАЧЕНИЕ

Опцията "Време/Дата" позволява на потребителя да модифицира и времето (часове/минути) и датата (ден, месец, година).

валиден

менюто 7.

ent .

потребителят

(B) <

отделно от

натиснете кла-

появи "по-

в часо-

въведено,

върне

Системата не

невалидни

esc .

отделно от

натиснете < .

НОВА

новата

се по-

преди

за избор

ИЗБИРАНЕ НА ОПЦИЯ

Опцията се избира чрез въвеждане на

код, след него ent и опция от

Опцията може да бъде въведена чрез

След като опцията е на дисплея,

може да избира между (A) > време и

дата.

ИЗБИРАНЕ НА ВРЕМЕ

Времето може да бъде модифицирано

датата. За да изберете "Време"

виш > (A). Сега на дисплея ще се

дсказка" за потребителя за НОВО ВРЕМЕ

ве и минути. Когато новото време е

изображението на дисплея веднага ще се

към екрана за избор на A или B.

позволява на потребителя да въвежда

времена. Въвеждането се спира чрез

ИЗБИРАНЕ НА ДАТА

Датата може да бъде модифицирана

времето. За да изберете "Дата"

На дисплея ще се появи "подсказка" за

ДАТА - ден, месец, година. След като

дата е въведена, на дисплея веднага ще

яви денят на седмица, например, сряда,

изображението да се върне към екрана

не прие-
спира чрез
на А или В. Системата не разрешава и
ма невалидни дати. Въвеждането се
esc .

8 - КОДОВЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Опцията "КОДОВЕ" предоставя МЕНИДЖЪРСКИ код заедно с
начина за
назначаване на кодове към потребителите. С помощта на
мениджърския
код може да се назначава и модифицира потребителското
кодovo число, името и нивото на потребителя.

ИЗБИРАНЕ НА ОПЦИЯ
Опцията се избира, първо, чрез
въвеждане на
валиден мениджърски код, а след това на
ent .
След натискането на клавиш 8, опцията
се поя-
вява на дисплея.

ПОТРЕВИТЕЛСКИ КОДОВЕ
След като опцията "КОДОВЕ" е била
въведена,
чрез мениджърския код може да бъде
показан
всеки от потребителските кодове,
използвайки
клавиш > . Всеки код предлага избор
за ПИН, ИМЕ и НИВО.

ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР -
ПИН
Всеки потребител се идентифицира чрез
ПЕРСО-
НАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР. Този ПИН
може
да бъде 4, 5 или 6 цифров и трябва да
бъде
уникален за системата. При въвеждане
на ПИН
за изтриване може да бъде използван
клави-
шът * .

СЪСТАВЕНЕ НА ИМЕ
Когато опцията 02 "Модификация на име"
е на
дисплея, натиснете ent за да сте в
режим

* за
име.Клавиши-
преместване на
курсор.
се пре-
линия.
символи (ма-
не бъде
за из-
Когато 6 -
на кла-
запом-
натискането на

разре-
6 и са

кода
на

на зони,
"звънче"
изобразяване на зо-
чрез ходене
кодове

на модификация. Използвайте клавиш
да изтриете някакво съществуващо
те > и < се използват за
желания символ на позицията на мигация
С помощта на клавиш **ent** символът
мества на позицията за име на горната
Таз процедура за преместване на
ксимум 6) се продължава, докато името
попълнено. Клавишът # се използва
бор на долния или горния регистър.
символно име е попълнено, натискането
виш **esc** ще завърши програмирането,
няйки модифицираното име. При
esc се излиза от програмата.

ИЗБИРАНЕ НА НИВО

Нивото на кода определя, какви опции са
шени за потребителя. Нивата са от 0 -
описани подолу:

НИВО	РАЗРЕШЕНИ ОПЦИИ
0	Нищо - при въвеждането на той се запомня в дневника
1	събитията
2	само включване
3	включване и изключване като ниво 2 + шунтиране
	форсирано включване и
4	като ниво 3 +
5	ни, дневник и печат като ниво 4 +тестване
6	като ниво 5 + време/дата,

и лятно време.

ИЗТРИВАНЕ НА КОД

Опцията "КОДОВЕ" се избира, първо, чрез въвеждане на валиден мениджърски код, а след него **ent**. Опцията се появява на дисплея след избирането на клавиш **8**. Когато потребителския код, който трябва да бъде изтрит, е на дисплея, натиснете **ent**. Когато модифицирания ПИН е на дисплея, натиснете **ent**, след това ***** и след това **ent**. Сега кода е изтрит.

9 - ЛЯТНО ВРЕМЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Чрез тази опция автоматически се регулира работата на часовника при преминаване на лятно часово време. В **02:00** часа на **31** март и **27** октомври времето ще бъде преместено с **1** час назад и напред съответно. Тази опция позволява, ако е необходимо, тези дати да бъдат променени.

ИЗБИРАНЕ НА ОПЦИЯ

За да се получи достъп към тази опция трябва да се въведе валиден код, а след него **ent**. Опцията се избира чрез натискане на **9**.

ПРОМЯНА НА ДАТИ

За да се промени датата въведете опцията **9** и изберете или **>** (начало) или **<** (край) на лятното време съответно. На дисплея ще се появи "подсказка" за потребителя за промяна на ден и месец. След промяната новата дата(и) ще остане валидна за следващите години. ЗАБЕЛЕЖКА: Системните дати фабрично установени според Европейския стандарт - **31** март и **27** октомври.

6 - ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ФАЛШИВО ЗАДЕЙСТВУВАНИ АЛАРМИ

Фалшивите аларми са неприятен проблем и могат да ви струват скъпо, ако започват да се случват често.

Предлагаме Ви **10** правила, които трябва да се спазват за да се предотврати фалшиво задействуване на аларми:

1. Вие трябва абсолютно да сте сигурни, че разбирате как работи алармената системата. Във Ваше отсъствие със системата трябва да работи човек, който е добре инструктиран за използването и.

2. Преди да напуснете сградата, трябва да се уверите, че всички врати и прозорци, които се охраняват, са затворени.

3. Ако използвате датчици тип "килимче", уверете се, че върху тях не са поставени мебели или други тежки предмети.

4. Трябва да се уверите и в това, че в помещения, където са инсталирани датчици за движение, няма никакви животни и птици. Особено внимание трябва да се обърне на това, че трябва да се елиминира всякакво движение в защитената област: въртящи се надписи, флуорисцентни лампи, Коледни украшения, електрически вентилатори и т.н. Всички ненужни нагреватели или вентилационни системи трябва да бъдат изключени.

5. Винаги изпълнявайте процедурата за влизане/излизане, която е била съгласувана с инженера.

6. Работете с компонентите на алармата и проводниците внимателно и се уверете, че те не са повредени.

7. Консултирайте се с монтажника на алармата за промени на Вашата сграда, ако мислите, че те могат да окажат влияние на работата на алармата.

8. Винаги съобщавайте на монтажника за активиране на Вашата аларма. Ако е необходимо, ще Ви изпратят инженер за да провери системата.

9. Ако времето за отваряне и затваряне се наблюдава от централна

станция, трябва да ги уведомявате за всякакви промени в съгласуваните времена или парола.

10. Системата има акумулаторна батерия, която осигурява работата на системата за ограничен период. Мрежовото захранване трябва се възстановява толкова бързо, колкото е възможно за да не се разре- ди акумулаторната батерия.

7. АЛАРМИ И ПОМОЩНИ СЪОБЩЕНИЯ

OTHER KEYPAD IN USE (Galaxy 8,18) -	
ИЗПОЛЗУВА СЕ	ДРУГА КЛАВИАТУРА
Other keypad система- in use 18 само	Това съобщение уведомява потребителя, че та в момента се използва. В Galaxy 8 и един потребител може да работи в едно и време.
също	
Alarm in и то progress въвеждането на (key-	ALARM IN PROGRESS - АЛАРМА Системата се намира в алармено състояние трябва да бъде анулирано чрез валиден код или задействуването на ключ switch).
НА ПА PA reset била ак- required нулирана чрез (например, менид- жърски).	PA RESET REQUIRED - ИЗИСКВА СЕ НУЛИРАНЕ След като зона тип ПА (ПАНИК АЛАРМА) е тивирана, системата трябва да бъде въвеждане на код с високо ниво
СИСТЕМНО НУ-	SYSTEM RESET REQUIRED - ИЗИСКВА СЕ
System reset системата е required 24-часова нулирана чрез	ЛИРАНЕ След активирането на аларма, когато била включена, или след активирането на аларма системата ще трябва да бъде

например,	въвеждане на код с високо ниво, като, инженерски или мениджърски.
АНТИСАБОТАЖНО	TAMPER RESET REQUIRED - ИЗИСКВА СЕ
Tamper reset когато required нулирането на инженерския код.	НУЛИРАНЕ Активирането на антисаботажната аларма, системата е била изключена, изисква системата чрез въвеждането на
No entries потре- съобще- списъка	NO ENTRIES - НЯМА ВЪВЕЖДЕНИЯ Това съобщение се появява тогава, когато бителят иска да прегледа дневника. Това ние означава, че няма нищо записано в или дневника.
Invalid са били selection	INVALID SELECTION - НЕВАЛИДЕН ИЗБОР Избраната опция или въведеното значение невалидни или извън разрешения обхват.
Invalid code системната	INVALID CODE - НЕВАЛИДЕН КОД Въведения код не е регистриран в памет и е невалиден.
Option not ДОСТЪПНА available достъпна.	OPTION NOT AVAILABLE - ОПЦИЯТА НЕ Е Опцията, която е била избрана, не е