

Инструкция за употреба на алармена система за жилище, малък офис или гараж T-SEC01

Включване на алармената система под охрана

Алармената система се управлява с дистанционно управление (ДУ).

За да включите алармената система под охрана трябва:

1. Да излезете извън обекта на охрана
2. Да натиснете бутон 1 на ДУ (горния бутон)

След натискането на бутона, алармата поема под охрана като сигнализира с един сигнал от сирената.

През първите 10сек алармата е в режим на самодиагностика като проверява състоянието на датчиците. Двата червени светодиода на Зона1 и Зона2 светят постоянно. Ако има сработили датчици, то те се игнорират до възстановяването им.

Забележка: Ако към една зона има свързано няколко датчика, то ако дори един от тях е сработил, алармата ще игнорира сигналите и от останалите датчици от тази зона.

След изтичане на 10сек период на самодиагностика, алармата поема под охрана обекта.

Червените светодиоди на Зона1 и Зона2 изгасват и остава да свети само жълтия светодиод информираш, че алармата е в режим охрана.

Забележка: Ако има налично 220V захранване ще свети и зеления светодиод. Ако няма, то той ще изгасне и тогава е препоръчително незабавно да вземете мерки за възстановяване на захранването.

Ако пред периода на охрана има нарушение в зоните, които се охраняват, алармата ще сигнализира звуково за период от 2 минути.

Ако искате да спрете звуковата сигнализация без да изключвате алармата, натиснете Бутон 1 на ДУ. Ако искате да изключите алармената система – натиснете Бутон 2.

Изключване на алармената система

За да изключите алармата, натиснете Бутон 2 на ДУ преди да влезете в охранявана зона.

Алармата ще сигнализира със звуков сигнал и жълтия светодиод ще изгасне.

Памет за алармени събития

Ако по време на периода на охрана е настъпило алармено събитие, след изключване на алармата ще мига диода на тази зона, към която е свързан датчика, причинил алармата.

Паметта за алармени събития се изчиства след като алармата отново бъде включена и времето и за самотестване изтече.

Поемане под охрана с частично изключени зони

Този режим е подходящ, ако искате да охранявате само част от обекта (примерно гараж към къща, само входната врата на жилище или само склад в офис). В този случай датчиците, които охраняват гаража, входната врата или склада трябва да са включени към ЗОНА2, а всички останали към ЗОНА1.

Влизането в този режим става по следния начин:

1. Натиснете Бутон1 на ДУ
2. До 5 сек натиснете повторно Бутон1 на ДУ

Ще чуете за потвърждение звуков сигнал и ще светят жълтия светодиод информираш, че алармата е в режим охрана и червения светодиод на ЗОНА2 информираш, че алармата охранява само ЗОНА 2 и е възможно да се движите в периметъра на датчиците свързани към ЗОНА 1.

След като изтече режима на самодиагностика, червения светодиод на ЗОНА2 ще мига през времето на охрана.



Алармена система за охрана на жилища и офиси T-sec/ 14 август'2014

Инструкция за употреба на алармена система за жилище, малък офис или гараж T-SEC01

Включване на алармената система под охрана

Алармената система се управлява с дистанционно управление (ДУ).

За да включите алармената система под охрана трябва:

1. Да излезете извън обекта на охрана
2. Да натиснете бутон 1 на ДУ (горния бутон)

След натискането на бутона алармата поема под охрана като сигнализира с един сигнал от сирената.

През първите 10сек алармата е в режим на самодиагностика като проверява състоянието на датчиците. Двата червени светодиода на Зона1 и Зона2 светят постоянно. Ако има сработили датчици, то те се игнорират до възстановяването им.

Забележка: Ако към една зона има свързано няколко датчика, то ако дори един от тях е сработил, алармата ще игнорира сигналите и от останалите датчици от тази зона.

След изтичане на 10сек период на самодиагностика, алармата поема под охрана обекта.

Червените светодиоди на Зона1 и Зона2 изгасват и остава да свети само жълтия светодиод информираш, че алармата е в режим охрана.

Забележка: Ако има налично 220V захранване ще свети и зеления светодиод. Ако няма, то той ще изгасне и тогава е препоръчително незабавно да вземете мерки за възстановяване на захранването.

Ако пред периода на охрана има нарушение в зоните, които се охраняват, алармата ще сигнализира звуково за период от 2 минути.

Ако искате да спрете звуковата сигнализация без да изключвате алармата, натиснете Бутон 1 на ДУ. Ако искате да изключите алармената система – натиснете Бутон 2.

Изключване на алармената система

За да изключите алармата, натиснете Бутон 2 на ДУ преди да влезете в охранявана зона.

Алармата ще сигнализира със звуков сигнал и жълтия светодиод ще изгасне.

Памет за алармени събития

Ако по време на периода на охрана е настъпило алармено събитие, след изключване на алармата ще мига диода на тази зона, към която е свързан датчика, причинил алармата.

Паметта за алармени събития се изчиства след като алармата отново бъде включена и времето и за самотестване изтече.

Поемане под охрана с частично изключени зони

Този режим е подходящ, ако искате да охранявате само част от обекта (примерно гараж към къща, само входната врата на жилище или само склад в офис). В този случай датчиците, които охраняват гаража, входната врата или склада трябва да са включени към ЗОНА2, а всички останали към ЗОНА1.

Влизането в този режим става по следния начин:

1. Натиснете Бутон1 на ДУ
2. До 5 сек натиснете повторно Бутон1 на ДУ

Ще чуете за потвърждение звуков сигнал и ще светят жълтия светодиод информираш, че алармата е в режим охрана и червения светодиод на ЗОНА2 информираш, че алармата охранява само ЗОНА 2 и е възможно да се движите в периметъра на датчиците свързани към ЗОНА 1.

След като изтече режима на самодиагностика, червения светодиод на ЗОНА2 ще мига през времето на охрана.



Алармена система за охрана на жилища и офиси T-sec/ 14 август'2014