

ДАЙЛЪР D5

Програмиране:

- 1.Окъсява се джъмпер 2(J2) и дайлъра влиза в режим на програмиране-червения светодиод свети.
- 2.Въвежда се позицията на номера който ще се програмира(от 1 до 8) след което зеления светодиод започва да мига.
- 3.Натиска се "*" за да се потвърди избраната позиция - зеления светодиод свети постоянно.
- 4.Въвежда се телефонният номер (до 16 цифри).
- 5.Натиска се "#" за да се потвърди въведения тел. номер(при правилно програмиран номер се чува двукратен сигнал от зумера а при грешка се чува единичен дълъг звук)
- 6.За програмиране на други тел номера се минава към стъпка т.2 а за изход от режим на програмиране се маха джъмпер 2.

Процедурата за програмиране на Импулсно или Тонално набиране става като се следва същата

процедура като за позиция се въвежда "9" след това се потвърждава с * и след това се въвежда

"1"-импулсно или "2"-тонално набиране.след което се натиска # за програмиране на направения избор.

Триене на телефонни номера:

Следва се описаната по горе последователност като се пропуска т.4.

Въвежда се позицията след което последователно се натискат * и # (пропускат се въвеждането на тел. номер).

Входове:

CTRL - при подаване на маса на този вход дайлъра започва да набира.

IN - при подаване на маса на този вход дайлъра спира да набира.

Джъмпер 1 (J1)- Когато е окъсен входа CTRL вътрешно е свързан през резистор към +12V.

ДАЙЛЪР D5

Програмиране:

- 1.Окъсява се джъмпер 2(J2) и дайлъра влиза в режим на програмиране-червения светодиод свети.
- 2.Въвежда се позицията на номера който ще се програмира(от 1 до 8) след което зеления светодиод започва да мига.
- 3.Натиска се "*" за да се потвърди избраната позиция - зеления светодиод свети постоянно.
- 4.Въвежда се телефонният номер (до 16 цифри).
- 5.Натиска се "#" за да се потвърди въведения тел. номер(при правилно програмиран номер се чува двукратен сигнал от зумера а при грешка се чува единичен дълъг звук)
- 6.За програмиране на други тел номера се минава към стъпка т.2 а за изход от режим на програмиране се маха джъмпер 2.

Процедурата за програмиране на Импулсно или Тонално набиране става като се следва същата

процедура като за позиция се въвежда "9" след това се потвърждава с * и след това се въвежда

"1"-импулсно или "2"-тонално набиране.след което се натиска # за програмиране на направения избор.

Триене на телефонни номера:

Следва се описаната по горе последователност като се пропуска т.4.

Въвежда се позицията след което последователно се натискат * и # (пропускат се въвеждането на тел. номер).

Входове:

CTRL - при подаване на маса на този вход дайлъра започва да набира.

IN - при подаване на маса на този вход дайлъра спира да набира.

Джъмпер 1 (J1)- Когато е окъсен входа CTRL вътрешно е свързан през резистор към +12V.