

Приложение 1

Платка за приемане на сигнали, независимо от типа на алармената система, и предаване, чрез SMS и позвъняване (GSM dialer D4T4).

Входовете се управляват с GND.

- при подаване на GND
на вход O/C – (OPEN)
на вход AL – (RES-SR)
- при отпадане на GND
на вход O/C – (CLOSE)
на вход AL – (AL-SIR)

На вход “AC” се подава променливо напрежение от вторичната на захранващия трансформатор за следене на 220VAC. Напрежението трябва да е в границите – от 7 до 30 VAC.

На клейма “OUT” е изведен изходът /отворен колектор към GND/

