

Промяна на потребителския код

Всеки потребител може да смени своя собствен потребителски код за достъп.

! Преди да смените кода за достъп е препоръчително да си го запишете !

Въведете своя потребителски код (този, който искате да смените) **(?) (?) (?) (?)** и натиснете бутон **(Prog.)**



Натиснете бутони **(6_{ans}) (0_l)**, ще се появи следното:



Въведете новия 4-цифрен код **(?) (?) (?) (?)**



Потвърдете с бутон **(Prog.)**, след което за да излезете от програмен режим натиснете бутон **(Reset)**.

Описание на зони							
Зона	Разположение	Байпас	Активиране				
			Пълно	Група1	Група 2	Група3	Група 4
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Ръководство на потребителя

Контролен панел

Veritas EXCEL/R8 PLUS

Veritas Excel/R8 Plus Ръководство на потребителя

Работа с алармената система

Пълно активиране на системата (full set)

Уверете се, че всички зони са затворени. Въведете своя код от клавиатурата

(?) (?) (?) (?) и натиснете **(Full)**



Веднага след това ще започне да тече изходно време със звукова сигнализация. Ако входно/изходната зона бъде нарушена(задействана) през преди изтичане на времето, то ще спре отброяването и ще продължи след като зоната бъде възстановена. Системата е под охрана след изтичане на изходното време и изгасване на индикатора "Unset" на клавиатурата. Времето за изход може да бъде спряно чрез въвеждане на потребителския код.

Частично активиране на системата (part set)

Уверете се, че всички зони са затворени. Въведете своя код от клавиатурата

(?) (?) (?) (?) и натиснете **(1₁) (2₂) (3₃)** или **(4₄)** последвано от **(Part)**

По този начин избирате коя определена част искате да активирате. Ако натиснете директно бутон **(Part)** след потр. код се активира 1-ва група.



Зоните които са извън тази група ще се индицират (мигат) на клавиатурата, докато тече изходното време.

! Времената за изход при пълно и частично активиране на системата могат да бъдат програмирани с различна продължителност !

Деактивиране на ситемата

За да деактивирате системата е необходимо само въвеждане на потребителския код **(?) (?) (?) (?)**, след което системата преминава в нормално състояние. При изключена система се задейства индикатора "Unset" (изключено) на клавиатурата. За да избегнете задействие на аларма е необходимо да деактивирате системата преди изтичане на входното време.



Байпас на зони

Въвежда се потребителския код (?)(?)(?)(?) , след което се избира пълно или частично активиране (описаното по-горе). След започване на изходното време се натиска бутон **Omit** и се избират зоните, които да бъдат байпасирани. Изборът се потвърждава с бутон **Prog.**, след което изходното време продължава до активиране на системата.



Байпасирането е активно еднократно при включване т.е при следващо активиране на системата е необходимо желаните зони да бъдат байпасирани отново по описания начин.

Деактивиране на системата при аларма

При алармено събитие (нарушена зона) клавиатурата издава прекъснат алармен тон и е активирана сирената (ако има такава добавена към контролния панел). След деактивиране на системата чрез въвеждане на потребителския код, на клавиатурата се индицират (чрез мигане) нарушените зони. Изчистването на аларменото събитие се извършва с натискането на бутон **Reset**.



Преглед на алармени събития - регистър

Контролния панел има регистър за 7 алармени събития, за да го достъпите:

Въведете потр. код (?)(?)(?)(?) и натиснете бутон **Prog.**



Натиснете **4_{ghi}**, **1** (1-последно събитие; 2-предпоследно и т.н до 7). При избор на събитие 2 (предпоследно) ще се индицира следното:



Настройка на дата

Въведете потр. код (?)(?)(?)(?) и натиснете бутон **Prog.**



Въведете **2_{abc}**, **5_{kl}**, ще се появи следното:



Въведете последователно ден;месец;година (всички с по 2 позиции).

D D M M Y Y



Потвърдете с бутон **Prog.**, след което за да излезете от програмен режим натиснете бутон **Reset**.

Настройка на време

Въведете потр. код (?)(?)(?)(?) и натиснете бутон **Prog.**



Въведете **2_{abc}**, **6_{mno}**, ще се появи следното:



Въведете новият час (24ч. формат) **H H M M S S**



Потвърдете с бутон **Prog.**, след което за да излезете от програмен режим натиснете бутон **Reset**.