

Препоръки от сервиза на РАК ООД

1. Захранвайте всички елементи на системата от една точка (~220 V фаза и нула).
2. При рискови обекти - ползвайте гръмозащити за каналите на камерите, мрежа, ~220V захранване.
3. Винаги свързвайте стабилно устройствата. Не режете конекторите на камерите. Кримпвайте RJ45 / BNC конекторите стабилно.
4. Винаги извеждайте кабелите на камерата НАДОЛУ при монтаж.
5. При дълги кабелни трасета, пуснете променливо захранване по трасето, а в точката на монтаж на камерата изправете и стабилизирайте напрежението = 12V.
6. Винаги проверявайте общата консумация и оставете резерв в захранването. Нощем камерите черпят повече мощност.
7. Не спускайте кабелни трасета по метални/телени огради.
8. Проверявайте LAN мрежата, към която свързвате DVR устройствата.
9. Ползвайте надеждни суичове среден клас. Те са ключови за свързаността.
10. Когато инсталирате, нови за вас продукти прочетете инструкциите.
11. Изучете интелигентните функции на IP камерите.
12. Когато инсталирате DVR/NVR се убедете, че устройството има възможност да се охлажда.
13. За да си гарантирате безотказна работа на системата дълго време, в настройките на DVR/NVR, въведете ден и час за автоматичен рестарт на устройството.
14. Използвайте изолационни подложки при монтаж на камери за галванично разделяне на корпуса от металната повърхност на която ще се монтира.