


Установяване на честотен канал на СТР 155/402



Честотния канал на устройството се установяват посредством входовете J1 (K1,K2 и K3) от външно устройство или чрез джъмперите JP1,JP2 и ,JP3 - ръчно.

Необходимото положение на JP1,JP2 и JP3 за избор на съответния честотен канал се определя от следната таблица:

JP1	JP2	JP3	Честотен канал
затворен	затворен	затворен	1
отворен	затворен	затворен	2
затворен	отворен	затворен	3
отворен	отворен	затворен	4
затворен	затворен	отворен	5
отворен	затворен	отворен	6
затворен	отворен	отворен	7
отворен	отворен	отворен	8

Където затворен означава закъсен контакт с мост.