

Ресет на CD1000

Ресет се налага в случаите, когато работата на приемната станция CD1000 е некачествено или е смутено от външни условия / гръмотевици, токови удари и др./ и сме убедени че приемниците и нивото на сигнала към CD1000 са в границите на нормите и сигналът влиза във входовете на CD1000. Настройките на CD1000 се запазват, като се нулира буфера с натрупаните събития и часовникът за реално време.

Ред за изпълнение на Ресет :

1. Изключете захранването на CD1000 от ключалката на задния панел на CD1000.
2. Натиснете и задръжте бутоните <USER> и <EXIT>
3. Включете захранването на CD1000 от ключалката
4. Изчакайте появяването на надписа:

CENTRAL STATION CD-1000 V3.8
(C) Top Electronic Corporation 1997, 2000

5. Пуснете бутоните <USER> и <EXIT> и натиснете бутоните <ENTER> за да сверите часовника
6. След сверяването на часовника приемната станция CD1000 е готова за работа