

Système Radio Professionnel

Avec la technologie mesh **RICOCHET**



Périphériques compatibles **RICOCHET**



Premier 32XP-W
Module d'extension radio 32 Zones



Prestige XT-W
Détecteur IRP radio
Prestige QD-W
Détecteur Quad IRP radio



Impaq Contact-W
Contact Magnétique radio
Impaq Plus-W
Détecteur de chocs radio



Premier SmartKey
Télécommande radio boutons à icônes



Premier, Prestige, Impaq, SmartKey and the wireless logo are trademarks of Texecom Ltd. www.texe.com/ricochet

Standards européens

PD 6662 & EN 50131 Grade 3 Environmental Class II.
Conforms to European Union (EU) Low Voltage Directive (LVD) 73/23/EEC (amended by 93/68/EEC) and Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 89/336/EEC (amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC).
Approved to BS EN 55022 Class B & BS EN 50130-4.
The CE mark indicates that this product complies with the European requirements for safety, health, environmental & customer protection.
Texecom Limited. © 2010 (LIT0056)



Certificate Number: FM 35285



A20100325

Premier Series

Centrales d'Alarme EN Grade 3

Les centrales d'alarme Premier Series EN Grade 3 ont été créés pour des installations domestiques, tertiaires ou commerciales. Grâce à leur système d'extension modulable, leur plateforme de programmation intuitive et leurs périphériques, les centrales d'alarme Premier Series fournissent la flexibilité requise pour s'adapter à toutes installations.

Premier 48 G3

Equipée de 8 zones de base et extensible jusqu'à 48
4 partitions
25 codes utilisateurs
Mémoire de 500 évènements
Transmetteur digital enfichable



Premier 88 G3

Equipée de 8 zones de base et extensible jusqu'à 88
8 partitions
50 codes utilisateurs
Mémoire de 1000 évènements
Transmetteur digital enfichable



Premier 168 G3

Equipée de 8 zones de base et extensibles jusqu'à 168
16 partitions
200 codes utilisateurs
Mémoire de 2000 évènements
Transmetteur digital enfichable



Claviers Premier



Premier LCD/LCDP G3
Clavier déporté, Ecran LCD format compact, avec 2 zones double équilibrage et 1 zone programmable. Version LCDP avec lecteur de proximité incorporé.



Premier LCDL/LCDLP G3
Toutes les fonctions du LCD/LCDP avec écran LCD format large et sortie HP. Version LCDLP avec lecteur de proximité incorporé.



Premier Elite G3
Version encastré ou en saillie du LCDP/LCDLP disponible en acier noir brillant, acier inox brillant, métallique RVS, métallique bronze brillant et PVC blanc (version encastrée uniquement). Tous ces claviers ont un écran LCD bleu format large.



Tag de Proximité
Tag de proximité à utiliser avec les claviers LCDP & LCDLP.

Texecom
Designed to Perform

Modules d'extension

La gamme complète des modules d'extension Texecom permet une cartographie modulable du système tout en fournissant une flexibilité maximum pour des modifications futures.



Premier 8XP



Module d'extension déporté, 8 zones programmables, 8 sorties transistorisées (100mA), 1 entrée auxiliaire, et 1 sortie sirène.

Premier RM8



Carte enfichable 8 sorties relais NO/NC.



Premier OP8



Carte enfichable 8 sorties transistorisées (100mA)

Speech Dialler Ref ADi: (Dialtex)



Transmetteur téléphonique vocal

Le Speech Dialler Texecom vous permet de communiquer une alarme à 8 contacts qui peuvent être sur une ligne fixe ou un téléphone portable. Compatibilité universelle avec toute centrale d'alarme de qualité, 4 entrées, 4 messages vocaux (32 secondes par message) et bien d'autres fonctions.



Transmetteur téléphonique vocal avec fonction SMS

Toutes les fonctions du Speech dialler avec l'addition de la fonction SMS. Permet 4 messages SMS (32 caractères par message).

Sur commande

Système Premier Domotique et contrôle d'accès

Les centrales d'alarme Premier Series offrent maintenant la possibilité d'ajouter des options de domotiques et de contrôle d'accès.

Domotique



Premier X10-Com



Se branche sur une interface X10 et permet de contrôler individuellement jusqu'à 8 périphériques tel que des prises électriques ou des interrupteurs. Le contrôle se fait au travers la centrale. Compatible avec les centrales Premier 48/88/168/640.

Contrôle d'accès



Premier iProx



Lecteur de proximité à utiliser avec les tags de proximité ou autre lecteur 26 bit Wiegand standard. Les tags peuvent être enregistrés et stockés localement avec le contrôleur en mode autonome permettant ainsi de l'utiliser en contrôleur d'accès indépendant.



Premier Externe iProx Coil



A utiliser avec le Premier iProx et les tags de proximité pour permettre à l'utilisateur de désarmer le système de l'extérieur. Il peut aussi être utilisé en tant que contrôleur d'accès d'une porte unique en l'utilisant en tant que module autonome avec le Premier iProx.

Modules de communication Premier

La gamme Texecom de transmetteurs Premier enfichable offre une variété de protocole, format et modes de transmission qui permettent de s'adapter à toute demande.



Premier Com300



Transmetteur téléphonique digital enfichable/300 Baud offrant des Possibilités de téléchargement et diagnostics à distance.

Premier Com2400



Transmetteur téléphonique digital enfichable/2400 Baud offrant des possibilités de téléchargement et diagnostics à distance.



Premier ComGSM



Permet la communication d'alarme par message SMS, commande et diagnostic à distance.

Premier ComIP



Permet la connexion d'une centrale Premier par réseau (LAN/WAN). Permet de communiquer l'alarme via le réseau IP à un centre de télésurveillance équipé du logiciel Texecom/Montex.



Logiciels et Périphériques Premier



Logiciel Wintex

Logiciel Texecom, Facile d'utilisation, permet le téléchargement complet des programations, historiques et diagnostics du système pour un control totale et flexible.

Logiciel Textbase

Logiciel de gestion des alarmes a utiliser avec le Premier ComIP & le logiciel Montex. Permet aux installateurs le suivi technique des installations.



Logiciel Montex

Logiciel d'interface de télésurveillance pour une connexion IP. Compatible Fast format, Contact ID & protocoles SIA.

Modem USB

Modem pour un téléchargement facile via le logiciel Wintex sur PC.



	Claviers	Nbre de Zones	Partitions	Codes Utilisateur
Premier 48	4	48	4	25
Premier 88	8	88	8	50
Premier 168	16	168	16	200

Caractéristiques & Fonctions

	Premier 48	Premier 88	Premier 168
Nbre de Zones (sur la carte)	8	8	8
Module d'expansion 8 Zones	4	8	16
Historique Évènements	500	1000	2000
Messages SMS	Oui	Oui	Oui
Digimodem/Digimodem ISDN enfichable	Oui	Oui	Oui
Câblage simple équilibrage	Oui	Oui	Oui
Câblage double équilibrage	Oui	Oui	Oui
Câblage avec résistance de fin de ligne	Oui	Oui	Oui
Armement partiel 3/ par partition	3 par partition	3 par partition	3 par partition
Sorties programmables (centrale)	10	13	13
Transmetteur multi protocole	Oui	Oui	Oui
Téléchargement distant	Oui	Oui	Oui
Sortie Imprimante	Oui	Oui	Oui
Compatible avec détecteurs incendie conventionnels	Oui	Oui	Oui
EN 50131-1	Grade 3	Grade 3	Grade 3
EN 50131-3	Grade 3	Grade 3	Grade 3